

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	1 / 5

# COMUNICADO DE SEGURIDAD

**MOTIVO:** Desgaste de las cintas de las perneras

**GRAVEDAD:**  BAJA  
 MEDIANA  
 CRÍTICA

## Descripción del problema:

Puede producirse un desgaste prematuro de las cintas de las perneras que afecte a la seguridad de la silla.



## Productos afectados:

WALIBI<sup>2</sup> => índice : A1, A2, A3, B1 y B2

WALIBI LITE => índice : A1 à A8

VIP<sup>2</sup> => índice : A1 à A5

VIP LITE => índice : A1

## Problema/Aspecto que presenta :

Las cintas de las perneras pueden presentar un desgaste prematuro.

Dicho desgaste se produce en dos etapas: primero se desgasta el ribete que lleva la cinta en los bordes, y luego, con el tiempo, comienza a desgastarse la propia cinta.

Continúa en la página siguiente ►


Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	2 / 5

## Procedimiento a seguir :

### ¿Cómo encontrar el índice de mi silla?


Abre el bolsillo dorsal y mira en las etiquetas de homologación. El índice se encuentra en la «etiqueta pequeña».

### ¿Cómo identificar si mi silla está afectada?



Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	3 / 5

Ver página anterior



Continúa en la página siguiente ►

<b>Fecha de edición</b>	20/07/2015
<b>Nº de documento</b>	SUPAIR_2015/07_001
<b>Número de páginas</b>	4 / 5

### *Proceso de devolución:*

- 1) Sacar fotos de los síntomas detectados y acompañarlas con una nota explicativa y tus datos de contacto (nombre y apellido, dirección, teléfono, email)
- 2) **Envía todo eso por email a la dirección siguiente: [sav@supair.com](mailto:sav@supair.com)**
- 3) Te comunicaremos el procedimiento a seguir para devolvernos la silla.

### *Procedimiento de reparación:*



# 1

La finalidad de la reparación es proteger el extremo de la cinta que va pasada por la hebilla, marcado dentro del círculo azul.



# 2

Para realizar dicha protección hay que cubrir con un ribete o una cinta blanda dicho extremo de la cinta de la pernera, y fijarlo con una costura como se muestra en la foto.

Continúa en la página siguiente ►

Fecha de edición	20/07/2015
Nº de documento	SUPAIR_2015/07_001
Número de páginas	5 / 5

## Quiénes pueden hacer la verificación:



USUARIO



REVENDEDOR



FABRICANTE

## PLAZO :

**La verificación debe hacerse de inmediato**

## Destinatarios del documento:



USUARIO



REVENDEDOR



ESCUELA



ASOCIACIÓN DE  
PARAPENTE



REVISTAS



FEDERATION

COMUNICADO DE SEGURIDAD : SUPAIR\_2015/07\_001